

HIKARI

SOPRADOR TÉRMICO

HK-508

SOPRADOR TÉRMICO

HK-509



MANUAL DE INSTRUÇÕES

ÍNDICE

VISÃO GERAL.....	02
CONTEÚDO	02
INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO SEGURA.....	03
INSTRUÇÕES DE USO.....	04
ESPECIFICAÇÕES	05
MANUTENÇÃO	05
GARANTIA DO PRODUTO.....	06

VISÃO GERAL

Este manual de instruções cobre informações de segurança e cautelas.

Por favor, leia as informações relevantes cuidadosamente e observe todas as **Advertências** e **Notas** rigorosamente.

Advertência

Para evitar choques elétricos e ferimentos pessoais, leia as Instruções de Operação Segura cuidadosamente antes de usar o instrumento.

CONTEÚDO

Observe abaixo os itens inclusos na embalagem:

Item	Descrição	Qtd
1	Soprador Térmico	1 unid
2	Manual de Instruções	1 unid
3	Bocal	1 unid

No caso da falta de algum componente ou que esteja danificado, entre em contato imediatamente com o revendedor.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO SEGURA

Siga as instruções abaixo para evitar danos ou riscos de ferimentos

ATENÇÃO: ESTE APARELHO DEVE SER COLOCADO EM SEU SUPORTE QUANDO NÃO ESTIVER SENDO USADO.

ATENÇÃO:

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que estejam em supervisão de uma pessoa responsável para sua segurança.

Recomenda-se que mantenha o equipamento fora do alcance de crianças.


1. Ligue o aparelho apenas na tensão de alimentação especificada no aparelho;
2. A utilização incorreta do aparelho pode causar incêndio;
3. Cuidado ao utilizar o aparelho em lugares onde contenha materiais inflamáveis. Não aplique em um mesmo lugar por muito tempo;
4. Não use em presença de atmosfera explosiva;
5. O calor pode ser conduzido para materiais inflamáveis que estão fora do campo de visão;
6. Coloque o aparelho sobre seu suporte após o uso e deixe esfriar antes de guardar;
7. Não deixe o aparelho sem vigilância quando estiver em ligado;

8. Não utilize o aparelho como secador de cabelos;
9. Não aponte o jato de ar diretamente sobre pessoas ou animais;
10. Não obstrua o bocal do aparelho. Isto pode danificar a sua resistência;
11. Não toque no bocal durante ou após seu uso. O bocal deve ser mantido seco, limpo e livre de óleo e gorduras.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Selecione a temperatura desejada posicionando a chave **LIGA/DESLIGA** na posição **I (LOW)** ou **II (HI)**.

Nota: O modelo HK-509 também possui um potenciômetro **THERMO POWER** para ajuste fino de temperatura. Para aumentar a temperatura, gire o **THERMO POWER** no sentido horário (**HI**) e para diminuir a temperatura gire o **THERMO POWER** no sentido anti-horário (**LOW**).



2. Ao ligar, aguarde aproximadamente 1 minuto até que o soprador térmico alcance a temperatura de trabalho.
3. Desligue o aparelho antes de retirar o cabo de alimentação da tomada.

ESPECIFICAÇÕES

HK-508

Potência	Temperatura	Vazão de ar
750W (Posição LOW)	350°C	450L/min
1500W (Posição HI)	500°C	

HK-509

Potência	Temperatura	Vazão de ar
800W (Posição LOW)	50~350°C	450L/min
1500W (Posição HI)	200~500°C	

MANUTENÇÃO

Se o cordão de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

A substituição da resistência deve ser feita apenas por agente autorizado ou pessoa qualificada para tal.

GARANTIA DO PRODUTO

1. O prazo de garantia deste produto é de 03 meses.
2. O período de garantia é contado a partir da data da emissão da nota fiscal de venda da Unicoba ou do seu revendedor. Dentro do período de garantia, o produto com defeito deve ser encaminhado à rede de assistência técnica autorizada da Unicoba para avaliação técnica.
3. Antes de usar ou ligar este produto, leia e siga as instruções contidas neste manual. Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte técnico da Unicoba pelo telefone (11) 5070-1717.
4. Este produto é garantido contra defeitos de fabricação dentro de condições normais de uso, conservação e manutenção.
5. Ao encaminhar qualquer produto para Unicoba ou rede autorizada, o cliente deverá apresentar a nota fiscal de compra com a devida identificação do número de série do produto.
6. As despesas de frete e seguro de envio e retorno são de responsabilidade do cliente ou empresa contratante.
7. Perda de garantia do produto nos seguintes casos:
 - a.** Mau uso, alteração das características originais ou danos causados por acidente ou condições anormais de operação ou manuseio.
 - b.** Violação do produto.
8. Esta garantia não abrange fusíveis, pilhas, baterias e acessórios tais como pontas de prova, bolsa para transporte, termopar, etc.

HIKARI

Importado por:

Unicoba Importação e Exportação Ltda.

CNPJ 43.823.525/0002-10

Tel (11) 5070-1700 Fax (11) 5070-1724

suporte@unicoba.net

www.hikariferramentas.com.br

Fotos meramente ilustrativas. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

www.hikariferramentas.com.br

Fabricado na China